



VARM PÅ TÆRNE

THERMACELL VARMESÅLE PROFLEX: En varmesåle skal holde føttene varme når kulda setter inn. Med den trådløse fjernkontrollen til Thermacell kan du styre hvor varmt du vil ha det, med en såle du kan tilpasse skoene, og UTE har testet sålen i temperaturer ned til minus 15 grader.

Termostaten i sålene regulerer temperaturen mellom to steg; medium og høy varme, og skal gjøre så du ikke svetter eller blir klam på beina. Temperaturen varmer fra 37,8 grader på medium og opp til 43,9 grader på det høyeste, men justerer seg hele tiden så du ikke blir for varm. Sålen tåler både vann og fuktighet, og gir også god støtte i skoene. Den har en kant rundt tuppen som kan klippes til med saks, noe som gir deg god passform til dine sko og skostørrelse. Materialet er behagelig, og gir en myk såle å trække på. Ulempen er at sålen bygger litt i høyden, og har du trange sko i utgangspunktet blir det ikke noe særlig bedre plass med disse.

Batteriene må lades, noe du også kan gjøre via usb. Fulladet varer de i ca. fem timer om gangen, men dette varierer noe fra gang til gang. De bruker ca. fire timer på å fullades. I tillegg er det mulig å bytte batteriene mens de fortsatt er i skoene. Varmeelementet er plassert i fremre del av sålen og varmer deg der du fryser lettest – på tærne.

Vi synes varmesålene fungerer til det meste. En dag i bakken, på skøyter eller på sidelinje som helagjeng på opphavet er ikke lenger noe problem. Du er aldri så varm at du begynner å svette, men akkurat passe varm til at det føles behagelig. Går den innebygde termostaten over en av de to gradene, vil den slå seg midlertidig av for å kunne holde en jevn temperatur inni skoene.

Pris: 1795 kr, pro: 2395 kr
www.thermacell.com



Behagelig varme
 Fungerer i vanlige sko



Må lades, usikker brukstid
 Tar litt plass i skoene